

Montageanleitung

CPRO Zaungabione *pajas Metall*



Pajas Metall GmbH
Bad Sulzaer Str. 17 B
D-99518 Reisdorf
Tel.: 03 64 63 / 47 90 90
Fax: 03 64 63 / 47 90 99
E-Mail: info@pjasmetall.de
www.pjasmetall.de

Montage der C-Profil Zaungabione

Fundament anzeichnen und ausheben.

- Die C-Profil Gabionen können als Einzelelement sowie fortlaufend montiert werden.
- Maximale Elementbreite von Außenkante C-Profil zu Außenkante C-Profil 2540mm, dieses Maß kann jeweils im Raster von 50mm gekürzt werden.
- Fundamentlöcher anzeichnen und ausheben. Mitte Mitte Fundamentloch 2540mm anzeichnen und Löcher ausschachten. Im Fall einer fortlaufenden Montage jedes Loch im Raster 2540mm erweitern (keine Kettenmaße verwenden)

C-Profil Zaungabione als Einzelelement

- Im Fall eines Einzelelementes werden nun die Pfosten in Einzelfundamente (Betongüte B15 erdfeucht) höhen-, lot- und fluchtgerecht gesetzt. Die glatten Seiten der C-Profile zeigen jeweils nach außen, Außenkante Außenkante 2540mm.
- Nach dem Abbinden der Fundamente werden die Gittermatten in die dafür vorgesehenen Aussparungen gesetzt. Die Gittermatten sollten möglichst auf dem Erdboden aufsitzen, hierfür ggf. Steine unterlegen, damit sich die Gitter beim Befüllen möglichst wenig durchbiegen.
- Nun werden die ersten beiden Maschen mit Distanzhaltern versehen (siehe Plan) und mit Steinen befüllt. Diese sollten mit Eimern schichtweise geschüttet werden. Es ist darauf zu achten, dass sich die Distanzhalter nicht lösen. Dieser Vorgang ist beliebig zu wiederholen, bis das Element gefüllt ist.

C-Profil Zaungabione fortlaufende Montage

- Im Fall einer fortlaufenden Montage werden nun die Pfosten in Einzelfundamente (Betongüte B15 erdfeucht) höhen-, lot- und fluchtgerecht gesetzt. Die glatte Seite des 1. C-Profils zeigt nach außen, jeder weitere Pfosten besteht aus 2 aneinander geschraubten Pfosten. Der Endpfosten jedoch steht wieder einzeln. Das Systemmaß 2540 von C-Profil zu C-Profil bleibt gleich 2540mm.
- Nach dem Abbinden der Fundamente werden die Gittermatten in die dafür vorgesehenen Aussparungen gesetzt. Die Gittermatten sollten möglichst auf dem Erdboden aufsitzen, hierfür ggf. Steine unterlegen, damit sich die Gitter beim Befüllen möglichst wenig durchbiegen.
- Nun werden die ersten beiden Maschen mit Distanzhaltern versehen (Kreise im Bild) und mit Steinen befüllt. Diese sollten mit Eimern schichtweise geschüttet werden. Es ist darauf zu achten, dass sich die Distanzhalter nicht lösen. Dieser Vorgang ist beliebig zu wiederholen, bis das Element gefüllt ist.

C-Profil Zaungabione Eckausbildung

- Eckausbildung können durch Biegen der Doppelstabmatten als auch durch Eckverbinder realisiert werden, oder eine Kombination aus beiden. Siehe Abbildung

